

ASCOLI SWING

astro

GB

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red
Neutral: Normally Blue / Black

FR

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Phase: Normalement Brun / Rouge
Neutre: Normalement Bleu / Noir

IT


LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO

Cavo positivo: normalmente marrone o rosso
Cavo neutro: normalmente blu o nero



DE

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM
ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN

Phase: Normalerweise Braun / Rot
Nulleiter: Normalerweise Blau / Schwarz




FOR WALL USE ONLY
Usage mural uniquement
Solo per uso a parete
Nur zur Verwendung als Wandleuchte



x2

x2


1





TURN OFF POWER

Couper Le Courant! / Spegnere La Corrente! /
Strom Abhalten!

2




3




WIRING FROM PRODUCT /


Fil de produit /
Cavo dal prodotto /
Beleuchtungskabel



Neutral/Neutre/Neutro/Nulleiter
Blue/Black
Bleu/Noir
Azzurro/Nero
Blau/Schwarz




Live/Phase/Fase
Brown/Red
Brun/Rouge
Marrone/Rosso
Braun/Rot



4a



4b



5

