

# OBSCURA LED

# astro

5766 / SKU 1318002

5767 / SKU 1318003

5768 / SKU 1318001

5769 / SKU 1318004

GB

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY  
BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red  
Neutral: Normally Blue / Black  
Earth: Normally Green / Yellow

FR

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS  
AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Phase: Normalement Brun / Rouge  
Neutre: Normalement Bleu / Noir  
Terre: Normalement Vert / Jaune

IT

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI  
PRIMA DI COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO

Cavo positivo: normalmente marrone o rosso  
Cavo neutro: normalmente blu o nero  
Cavo terra: normalmente verde o giallo

DE

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN  
SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM  
ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN

Phase: Normalerweise Braun / Rot  
Nulleiter: Normalerweise Blau / Schwarz  
Erde: Normalerweise Grün / Gelb



NOT SUITABLE FOR COVERING WITH THERMAL INSULATION.

Ne peut être recouvert de matériaux d'isolation.

Non adatto ad essere coperto da isolanti termici.

Nicht für die Abdeckung mit Wärmedämmung geeignet.



DO NOT CONNECT LED DIRECTLY TO MAINS  
SUPPLY. DRIVER MUST BE USED.



Ne pas brancher les LED directement sur le  
secteur. Uniquement via driver.



Non collegare direttamente alla corrente.  
Utilizzare il driver.



Die LED darf nicht direkt an 230V angeschlossen  
werden. Hierzu wird ein Konverter benötigt.



FOR CEILING USE ONLY  
Seulement pour montage au plafond  
Da utilizzarsi solo al soffitto  
Nur für den Deckengebrauch



PLEASE REFER TO THE "LED DRIVERS" GUIDE.  
Reportez-vous au document "LED Drivers".  
Si prega di riferirsi alla guida dei "Driver LED"  
Beziehen sich auf die "LED Drivers"-Dokument.

